

www.coolmay.net

CX-4G 模块说明书

深圳市顾美科技有限公司 V7.21 版



CX-4G 是一款体积小巧,功能丰富的 GPRS 透传模块,适用于移动、联通、电信 4G 和移动、联通 3G 和 2G 网络制式。以"透传"作为功能核心,高度易用性,用户可方便快速的集成于自己的系统中。 该模块软件功 能完善,覆盖绝大多数常规应用场景,用户只需通过简单的设置,即可实现串口到网络 的双向数据透明传输。并且支持自定义注册包,心跳包功能,支持 4 路 Socket 连接,并支持透传云接 入。具有高速率,低延时的特点。

该模块兼容我司 CM-GPRS 模块 2G 产品,用户可直接进行替换,从而实现通讯速率的大幅提升,在 硬件上我们设计有硬件看门狗,保证产品长时间工作的稳定性。





長日	L	2
<i>—</i> `,	硬件说明	3
	1.1. 模块型号及外观	3
	1.2. 指示灯功能	4
	1.3. 功能特点	5
	1.4. 产品参数	5
	1.5. 串口参数	6
<u> </u>	工作模式	7
	2.1. 网络透传模式	7
	2.1.1. 网络透传模式使用软件工具设置步骤	8
	2.2. HTTPD Client 模式	.10
	2.2.1. HTTPD Client 模式使用软件工具设置步骤	.12
三、	虚拟串口软件设置	13



一、硬件说明

1.1. 模块型号及外观





1.2. 指示灯功能

CX-4G 模块上有八个指示灯,分别是 POWER, CHAR, WORK, NET, LINKA, LINKB, RX, TX。指示灯 代表的状态如下:



指示灯名称	指示功能	状态			
POWER	电源指示灯	电源工作正常常亮			
CHAR	锂电池充电指示灯(选装)	当选装有锂电池,并且在充电			
WORK	系统运行工作指示灯	系统运行后常亮			
		2G 网络一秒闪烁 2 次			
NET	网络带车卡二杠	3G 网络一秒闪烁 3 次			
NE I	网络扒芯相小为	4G 网络一秒闪烁 4 次			
		没有网络熄灭			
LINKA	Socket A 连接指示	连接建立常亮			
LINKB	Socket B 连接指示	连接建立常亮			
RX	数据传输指示	串口网络 RX 有数据闪烁			
TX	数据传输指示	串口网络 TX 有数据闪烁			



1.3. 功能特点

- 5模12频:移动、联通、电信4G高速接入,同时支持移动、联通3G和2G接入;
- 基于嵌入式 Linux 系统开发,具有高度的可靠性;
- 支持 RNDIS 远程网络驱动接口, 电脑可以通过 USB 连接该设备访问互联网;
- 支持4个网络连接同时在线,支持TCP和UDP;
- 每路连接支持10KB串口数据缓存,连接异常时可选择缓存数据不丢失;
- 支持发送注册包/心跳包数据;
- 支持远程短信设置模块参数;
- 支持多种工作模式: 网络透传模式、HTTPD 模式;
- 支持基本指令集;
- 支持套接字分发协议,可以向不同 Socket 发送数据;
- 支持 FTP 他更新协议,方便客户设备远程更新;
- 支持 FTP 自更新协议,保持固件最新状态;
- 支持类 RFC2217 功能,可从网络动态修改模块的串口参数;
- 兼容我司 CM-GPRS 模块,用户可直接进行替换。

1.4. 产品参数

	项目	指标							
	无线标准	TDD-LTE FDD-LTE WCDMA TD-SCDMA GSM/GPRS	-LTE -LTE WCDMA SCDMA GSM/GPRS/EDGE						
	标准频段	TDD-LTE FDD-LTE WCDMA TD-SCDMA GSM/GPRS/EDGE	Band 38/39/40/41 Band 1/3 Band 1/8 Band 34/39 Band 3/8						
无线参数	发射功率	TDD-LTE FDD-LTE WCDMA TD-SCDMA GSM Band8 GSM Band3	+23dBm(Power class 3) +23dBm(Power class 3) +23dBm(Power class 3) +24dBm(Power class 3) +33dBm(Power class 4) +30dBm(Power class 1)						
	技术规范 TDD-LTE FDD-LTE WCDMA TD-SCDMA GSM/GPRS/EDGI	TDD-LTE FDD-LTE WCDMA TD-SCDMA GSM/GPRS/EDGE	3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps,上行 50 Mbps 3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps,上行 50 Mbps HSPA+ 下行速率 21 Mbps 上行速率 5.76 Mbps 3GPP R9 下行速率 2.8 Mbps 上行速率 2.2 Mbps MAX:下行速率 384 kbps 上行速率 128 kbps						
	天线选项	IPEX 接口							

COO may 自动化方案专家	®	CX-4G 模块说明书 www.coolmay.net
	数据接口	UART: 300bps - 230400bps
西供会	工作电压	DC 5V~30V
一 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	工作电流/功耗	80mA@24V 3W MAX
***	工作温度	-20°C- 70°C
刻	存储温度	-40°C− 125°C
	外形尺寸	$65 \times 90 \times 36$ mm
	工作模式	透明传输模式,HTTPD 模式
	设置命令	AT+命令结构
协业会粉	网络协议	TCP/UDP/DNS/HTTP/FTP
扒什爹奴	最大 TCP 连接数	4
	用户配置	串口 AT 命令,网络 AT 指令,短信 AT 指令
	客户应用软件	支持客户定制应用软件
	域名解析 DNS	支持
	简单透传方式	支持 TCP Client /UDP Client
	套接字分发协议	支持通过协议向不同 Socket 发送数据
软件功能	HTTP 协议传输	支持
	心跳数据包	支持
	类 RFC2217	支持
	注册包机制	支持自定义注册包/ICCID 注册包/IMEI 注册包

1.5. 串口参数

项目	参数				
波特率	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400				
数据位	7, 8				
停止位	1, 2				
	NONE(无校验位)				
校验位	EVEN(偶校验)				
	ODD(奇校验)				



二、工作模式

2.1. 网络透传模式



网络透传模式示意图

在此模式下,用户的串口设备,可以通过本模块发送数据到网络上指定的服务器。模块也可以接 受来自服务器的数据,并将信息转发至串口设备。

用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程,只需通过简单的参数设置,即可实 现串口设 备与网络服务器之间的数据透明通信。

CX-4G 模块模块支持四路 Socket 连接,分别为 Socket A, Socket B, Socket C 和 Socket D, 它 们是相互独立的。

CX-4G模块支持四路 Socket 分别设置为长连接和短链接,当设置为长连接时,当模块连接到服务器后保持连接状态。当设置短链接时只有串口在有数据发送的时候建立连接,建立连接后无数据传输时超过设置的超时时间自动断开连接,用来节省服务器资源和流量。

AT 指令设置方法:

1. 设置工作模式为网络透传:

AT+WKMOD=NET

2. 设置Socket A 为使能状态:

AT+SOCKAEN=ON

3. 设置Socket A 为TCP Client:

AT+SOCKA=TCP, 120. 76. 116. 193, 25565

4. 设置Socket A 为长连接:

AT+SOCKASL=LONG

5. 重启:

AT+Z



自动化方案专家

CX-4G 模块说明书

www.coolmay.net

2.1.1. 网络透传模式使用软件工具设置步骤





1. 打开专用设置软件 "CX-4G"。将模块的 232 口或 485 口连接至电脑(如电脑没有直接的 232 串口,可外加 usb 转 232 公口转换线,再连接 232 编程线,引脚定义为:2 对 3,3 对 2,5 对 5;或者使用 usb 转 485 将电脑和模块 485 相连),设置对应的好串口号;

2. 设置好模块的当前内部波特率、校验位、数据位、停止位、流控等参数,模块出厂默认参数:波 特率 9600、校验位 EVEN、数据位 7、停止位 1、流控 NONE;模块恢复出厂设置参数:波特率 115200、 校验位 NONE、数据位 8、停止位 1、流控 NONE。

3. 点击打开串口,将模块与电脑连接;

4. 点击"进入配置状态",等待设备进入 AT 指令配置模式;

5. 点击"获取当前参数",等待获取所有当前参数完毕,可获取模块内部其他参数,如地址、端口、 连接类型、注册 ID 号等信息;

6. 在"选择工作模式"一栏中,选中"网络透传模式";

7. 将连接服务器 A 勾选中,设置"地址和端口"为 120.76.116.193 和 25565。设置"连接类型"为 TCP 和长连接,其他连接服务器不勾选;

8. 将启用注册包勾选中,设置"注册包发送方式"为与服务器建立连接时向服务器发送一次。设置 "注册数据类型"为注册 ID。设置"注册 ID"为模块出厂设置的 ID 号(具体注册 ID 请按照出厂参数 设置,产品标签上会注明每台模块对应的注册 ID 号,如忘记或未保存请向顾美索取);

9. 全局参数设置,串口参数中串口波特率、校验、数据、停止设置为串口设备所需参数,如连接顾 美 PLC 或 PLC 一体机或三菱 PLC 或兼容三菱软件的 PLC 参数均为波特率 9600、校验位 EVEN、数据位 7、 停止位 1、流控 NFC;

10. 点击"设置并保存所有参数";

11. 保存完毕后,点击"重启按钮"重启设备,或者给设备断电再上电即可。



2.2. HTTPD Client 模式



图 4 HTTPD Client 模式示意图

用事先设置好请求的服务器地址与端口、请求方式和包头等信息。用户设备向CX-4G 模块 发送 请求数据, CX-4G 模块根据HTTP 协议对数据进行组包处理后,将请求包发给HTTP 服务器。HTTP 服 务器返回结果给CX-4G 模块, CX-4G 模块将结果解析成用户设备所需要的格式,发送给用户设备。 由于串口接收缓存为1000 字节,所以CX-4G 模块组包后的包大小最多1000 字节。

用户想实现串口设备向HTTP 服务器请求数据,但是串口设备所在的地方,不方便通过路由器接入因特网,但是有基站信号,这样就可以采用CX-4G 模块为串口设备和HTTP 服务器搭起一座通信的桥梁。

COO MAY B 自动化方案专家

- AT 指令设置方法:
 - 1. 设置工作模式为HTTPD:
 - AT+WKMOD=HTTPD
 - 2. 设置HTTP 的请求方式:

AT+HTPTP=GET

- 3. 设置HTTP 的请求URL:
 - AT+HTPURL=/1.php[3F]
- 4. 设置 HTTP 的请求服务器:

AT+HTPSV=120. 76. 116. 193, 80

5. 设置HTTP 的请求头信息:

AT+HTPHD=Connection: close[0D][0A]

6. 设置HTTP 的请求超时时间:

AT+HTPTO=10

- 7. 设置是否过滤回复信息包头:
- AT+HTPFLT=ON
- 8. 重启:

AT+Z



www.coolmay.net

2.2.1. HTTPD Client 模式使用软件工具设置步骤

🙀 CX-4G V1.0.0.75	
文件 Language 帮助	
文件 Language 報助 串口号 00%6 ・ 波持案 9600 ・ 检验/数据/停止 BVEN 7 1 选择工作模式 ● 网络透传模式 ● HTTPD模式 HTTP 製器 ● #口袋福 HTTP 製器 ● #口袋福 HTTPD模式 ● #口袋福 HTTPD模式 ● ●	 流控 NONE ● 美词串ロ → 1 九行命令及提示 3 ◆ ③ 获取当前参数 一 登置并保存所有参数 进入配置状态 进入通讯状态 率助信息 復块重启 查询版本 查信号强度 存为用户默认 恢复用户默认
HTTP请求方式 GET ↓ HTTP请求的JURL /1. php[3F] 服务器地址 120.76.116.193	AI+UMDFW=usr. cn OK AT+STMSG=[USR-LTE-7S4] AT+STMSG=[USR-LTE-7S4]
服务器端口 80 超明时间(秒) 10	OK
wirig水大信思 contection. close(uu)[UA] ⑦ 过速和TP头	AT+APN=CMNET,,
全局参数 5	OK
串口参数 串口波特室 9600 流控 NFC 检验/数据/停止 EVEN 7 1 - 打包时间(ms) 50 打包长度 (Byte) 1024	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
☑ 指令回显	

图 5 设置软件示意图

1. 打开专用设置软件"CX-4G"。根据实际情况设置串口参数并点击"打开串口"。

2. 点击"获取当前参数",等待获取所有当前参数完毕。

3. 点击"进入配置状态",等待设备进入 AT 指令配置模式。

4. 在"选择工作模式"一栏中,选中"HTTPD 模式"。

5. 设置"HTTP 请求方式"为GET。设置"HTTP 请求的URL"为"/1.php[3F]"。设置"服务器地址"为"120.76.116.193"。设置"服务器端口"为80,设置"超时时间"为10秒。设置 "HTTP 请求头信息"为"Connection: Keep-Alive[0D][0A]",选中"过滤 HTTP 头信息"。

6. 点击"设置并保存所有参数"。

7. 保存完毕后,点击"重启按钮"重启设备,或者给设备断电再上电即可。



www.coolmay.net

三、虚拟串口软件设置

1. 安装 Coolmay 虚拟串口软件,并添加虚拟串口

🔍 添加虚拟串口			x
	12		
虚拟串口:	COM2	<u></u>	
网络协议:	TCP Client	•	
目标IP/域名:	120.76.116.193		
目标端口:	25565		
本地端口:	8233		
备 注:	[
🥥 确认 🔤	🗴 取消	高级·]
● 确认	😢 取消 🔤	高级·]
 ✓ 确认 ✓ 启用D2D 注册ID 4 	爻 取消	高级 ·]
 ✓ 确认 ✓ 启用D2D< 注册ID 4 		高级 ·	
 ○ 确认 ○ 启用D2D 注册ID 4 ○ 启用透传云 ○ 设备编号 	認 取消	高级 ·]
 ✓ 确认 ✓ 启用D2D< 注册ID 4 厂 启用透传云 设备编号 通讯密码 	逐 取消	高级 · (?)	

注意:

虚拟串口设置为电脑上未被占用的 COM 口;

网络协议选择 TCP Client;

目标 IP/域名设置 120.76.116.193 (注意:目标 IP/域名为深圳顾美科技域名,必须与顾美服务器 连接);

目标端口设置 25565;

高级中的注册 ID 设置 43589(注意:每台 CX-4G 模块均有唯一一对注册 ID,具体注册 ID 请按照出厂 参数设置,产品标签上会注明每台模块对应的注册 ID 号,如忘记或未保存请向顾美索取)。

创建成功后如下图所示,并将选项中的同步波特率选项改为未选中状态:

选项(O) English 帮助(H)									
开机启动									
Keep-Alive									
托盘运行									
同步波特率(类RFC2217)									
隐藏茵口									
虚拟串口打包时间(室秒):1									
模拟波特率									
									- • •
设备(D) 工具(T) 选项(O) English 帮助	5(H)								
添加 一冊除 正接 算位计数	<u> <u> </u> <u> </u> </u>								
备注 串口号 串口参数	串口状态 网络协议	目标IP	目标端口	本地端口	串口接收	网络接收	网络状态	注册ID	CloudID
COM2	未使用 TCP Client	120.76.116.193	25565	-	0	0	已连接	43589	



2. 此例程中虚拟串口号为 COM2, PLC 编程软件需使用 COM2 连接,即可对 PLC 下载程序和远程监控。注意: PLC 软件版本必须为 GX 8.52 或 WORKS 2 才可以连接成功。

