1、在计算机的设备管理器的其他设备中找到不能识别的 HMI RNDIS 下载驱动;



2、右击该驱动点击更新驱动程序 扫描检测硬件改动 (A) ; 点击从计算机的驱动 程序列表中选择;

1		22
20		
D	G 更新驱动程序软件 - HMI RNDIS	
ID		
便		
处	浏觉计算机上的驱动程序又件	
磁		
电	在以下位置搜索驱动程序软件:	
ìt	DADocuments	
监	Mach	
键	☑ 包括子文件夹[])	
其		
- 12		
1		
声		
鼠		
通	● 从计算机的设备驱动程序列表中选择(L) 业和考虑是一次的发展中的可含性的医学程序性(L)	
图	此列表特显示与该设置兼容的C安装的驱动程序软件,以及与该设备处于同一类别下的 新有驱动程序软件	
PAG .	11 1932-9120 3-97171 8	
*		1
AR		
	T HAD	開設米
		私/月
(

3、点击网络适配器;

● 更新驱动程序软件 - HMI RNDIS	
从以下列表选择设备的类型。	
常见硬件 类型 (H):	
🔚 调制解调器	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🖕 通用串行总线控制器	
🐻 图像设备	
📑 网络客户端	
😰 网络适配器	
🛶 网络协议	
1 系统设备	
騙 显示适配器	
🗐 移动设备	
圖智能卡	
👸 智能卡读卡器	E
📋 智能卡筛选器	

提示安装成功即可。

▲ 単击与硬件相符	的网络适配器,匆	然后单击 "下一步" 。如果您有这个功能的安装磁盘,谦
《三》 "从磁盘安装"	0	
厂商	 Mit 	各适配器:
Marvell		Remote NDIS based Internet Sharing Device
Microsoft		Remote NDIS Compatible Device
Nr. 40		
IVIICTOSOT CORPORATION		
Motorola, Inc.	5 TO 1	
Motorola, Inc.		
Motorola, Inc.	•	