


接线及相关说明



说明：

1: PLC、REY、电源均安装在电箱中，PLC、触摸屏均为 24V 供电（通过网线）

2: 触摸屏的数量可增加（只需更改相应 PLC 程序中从机的数量）

3: REY 为放大模块（CM-REY），具体参数性能请参考官网使用手册

http://www.coolmay.net/kindeditor/attached/file/20160716/20160716184408_7061.pdf

4: PLC 的 Y 输出端接 REY 输入端（一一对应），COM 口接 24V 的 0V，REY 的输出端 COM0-COM4 则接 220V（火线，如电器供电不为 220V 则接相应电压），OUT1-OUT6 接相应电器（电器另一根线则一直接通零线）。

5: 此案例为简单案例，只控制开关量（PLC 程序里只写了 16 路，可不断增加），不适用于带其他模拟量的控制。